

SCUBATECH

Tecline

Manuale utente delle imbracature



Modelli:

- Comfort con piastra SS da 3mm
- Comfort con piastra ALU da 3mm
- Comfort con piastra SS da 6mm
- Comfort con piastra SS midi da 3mm
- Comfort con piastra ALU mini H da 3mm
- Comfort con piastra ALU H da 3mm
- Comfort ECO con piastra SS da 3mm
- DIR con piastra SS da 3mm
- DIR con piastra SS da 3mm, regolabile
- DIR con piastra SS da 6mm, regolabile, fettuccia rigida
- DIR con piastra in Carbonio da 3mm, fettuccia morbida
- DIR con piastra ALU midi da 3mm
- DIR con piastra ALU mini H da 3mm

- QR con piastra ALU da 3mm

SS - indica le piastre in acciaio inossidabile

ALU - indica le piastre in alluminio

www.scubatech.pl

www.teclinediving.eu

Edizione 2023/1

Indice:

1. Introduzione
2. Avvertenze importanti
3. Uso previsto
4. Scelta e suddivisione dei modelli
5. Regolazione
6. Preparazione all'uso
7. Gestione post-immersione, manutenzione e conservazione
8. Garanzie
9. Dati del produttore
10. Note

Nota sul copyright. Il presente manuale è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati. La copia, riproduzione, traduzione o registrazione su supporti elettronici, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta, è vietata dalla società Scubatech.

Manuale utente delle imbracature

Modelli: Comfort con piastra SS da 3mm; Comfort con piastra ALU da 3mm, Comfort con piastra SS da 6mm; Comfort con piastra SS midi da 3mm; Comfort con piastra ALU mini H da 3mm; Comfort con piastra ALU H da 3mm; Comfort ECO con piastra SS da 3mm; DIR con piastra SS da 3mm, DIR con piastra SS da 3mm regolabile, DIR con piastra SS da 6mm, regolabile, fettuccia rigida; DIR con piastra in Carbonio da 3mm, fettuccia morbida; DIR con piastra ALU midi da 3mm; DIR con piastra ALU mini H da 3mm; QR con

piastra ALU da 3mm

©2023 Scubatech sp. z o.o.

Congratulazioni per l'acquisto dei modelli di imbracatura da voi scelti con piastre per compensatore di assetto del marchio TECLINE. Ci auguriamo che possiate godere del comfort e della sicurezza che ne derivano in tutte le vostre immersioni. Le imbracature TECLINE con piastra sono attrezzature progettate con il contributo dei nostri partner subacquei, cioè voi, sub di ogni livello.

Vi ringraziamo per la scelta effettuata e vi auguriamo molte immersioni in sicurezza.

1. Introduzione

Prima di utilizzare per la prima volta l'imbracatura per compensatore di assetto Scubatech / Tecline, leggere attentamente e con comprensione tutte le informazioni riportate in questo manuale. La conoscenza, la comprensione e il rispetto di tali informazioni sono un presupposto indispensabile per un uso sicuro e duraturo dei prodotti descritti in queste istruzioni. Si raccomanda di conservare queste istruzioni per l'intera vita del prodotto. L'imbracatura per compensatore di assetto Scubatech / Tecline può essere utilizzata esclusivamente come descritto in questo manuale. Data l'importanza del ruolo svolto dall'imbracatura per compensatore di assetto durante l'immersione, essa richiede la dovuta cura da parte del proprietario/utilizzatore. Per massimizzare l'efficienza e la durata dell'imbracatura del compensatore, è opportuno seguire le raccomandazioni contenute in questo manuale. Ci auguriamo che le qualità dell'imbracatura per compensatore di assetto Scubatech / Tecline diano all'utilizzatore grande soddisfazione e rendano le immersioni più piacevoli. Scubatech / Tecline non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni di questo manuale.

2. Avvertenze importanti

AVVERTENZA

L'immersione è un'attività potenzialmente pericolosa. Il manuale dell'imbracatura per compensatore di assetto non sostituisce un addestramento subacqueo specialistico impartito da un istruttore qualificato.

L'imbracatura per compensatore di assetto presentata in questo manuale è stata sottoposta a un processo di certificazione e soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo ai dispositivi di protezione individuale, che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nonché della norma PN-EN1809:2014+A1:2016 Attrezzatura subacquea - Compensatori di assetto - Requisiti funzionali e di sicurezza, metodi di prova, nonché della sezione 5.11 della norma PN-EN 250:2014-08 Apparecchi respiratori - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove e marcatura. La dichiarazione di conformità è disponibile su www.teclinediving.eu

AVVERTENZA Nei Paesi che non sono membri dell'Unione Europea potrebbero essere previsti ulteriori requisiti per l'uso delle imbracature dei compensatori di assetto. Prima di utilizzare i prodotti Scubatech / Tecline, verificare i requisiti attualmente in vigore nel Paese in cui si intende utilizzarli.

AVVERTENZA Il contenuto di questo manuale si basa sulle conoscenze disponibili al momento della stampa. Scubatech / Tecline si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

AVVERTENZA Prima di ogni immersione, ispezionare accuratamente l'imbracatura del compensatore e il compensatore di assetto per accertarsi che non vi siano danni visibili. In caso di danni o malfunzionamenti, contattare Scubatech / Tecline.

AVVERTENZA L'imbracatura del compensatore di assetto Scubatech / Tecline può essere utilizzata solo con bombole aventi un'omologazione conforme ai requisiti attualmente in vigore nel Paese in cui si intende utilizzarla.

AVVERTENZA Scubatech / Tecline non sarà responsabile per i malfunzionamenti dell'imbracatura del compensatore di assetto qualora questa sia stata sottoposta a un uso improprio non conforme alla sua destinazione d'uso.

3. Uso previsto

Le imbracature per compensatore di assetto presentate in questo manuale sono destinate all'immersione ricreativa e tecnica. Servono a fissare saldamente il compensatore di assetto, insieme al resto dell'attrezzatura, al corpo del subacqueo.

4. Scelta e suddivisione dei modelli

NOTA La scelta e la regolazione di un'imbracatura con piastra sono uno degli elementi chiave per la sicurezza in qualsiasi tipo di immersione. Le diverse organizzazioni didattiche subacquee suggeriscono soluzioni differenti a questo riguardo. La scelta finale e la regolazione dell'imbracatura devono essere valutate da un istruttore subacqueo esperto.

AVVERTENZA Una scelta o una regolazione non corretta di un'imbracatura con piastra può causare la perdita di stabilità in acqua, con conseguente disorientamento e perdita di controllo dell'assetto. Ciò può comportare la perdita della salute o della vita.

Scubatech / TECLINE consiglia di contattare uno dei suoi Consulenti Autorizzati per l'Attrezzatura per discutere e chiarire nel dettaglio qualsiasi questione riguardante la scelta e la regolazione dell'imbracatura. L'elenco dei Consulenti Autorizzati per l'Attrezzatura è disponibile all'indirizzo:

https://teclinediving.eu/store-locator/#!/?type=authorized_equipment_advisor

Le imbracature con piastra del marchio Tecline offrono un'ampia gamma di possibilità di utilizzo, sia con bombole singole sia con bibombola. Inoltre, è possibile scegliere tra modelli con regolazione continua della vestibilità dell'imbracatura prima di ogni immersione (i modelli regolabili e la serie Comfort), oppure versioni con vestibilità fissa, perfetta per una specifica persona (i modelli della serie DIR).

L'elemento che stabilizza la bombola/il set di bombole sulla schiena del subacqueo è una piastra, che viene fissata al corpo del subacqueo per mezzo di un'imbracatura.

Le piastre utilizzate nelle imbracature Tecline sono realizzate in acciaio inossidabile, alluminio di alta qualità e fibra di carbonio. Oltre che per il materiale, si differenziano anche per il peso, che varia da 0,5 kg a 4,2 kg. La scelta di una piastra con il peso adeguato può essere utile nel processo di assettamento (trim) del subacqueo e tradursi in una posizione orizzontale rilassata sott'acqua.

Di seguito è riportata una panoramica delle caratteristiche delle varie piastre utilizzate nei set Tecline.

       							
REF. NR.	T15065	T15067	T15062	T15070	T15070-03	T15070-02	T15072
NAME	Standard backplate SS 3 mm	Standard backplate SS (no logo) 3 mm	Standard backplate SS 6 mm	Standard backplate ALU 3 mm	Standard backplate ALU 3 mm, white	Standard backplate ALU 3 mm, black	Standard CARBON
WEIGHT	2,05 kg	2,10 kg	4,20 kg	0,85 kg	0,85 kg	0,85 kg	0,475 kg
„DIMENSIONS (height and width max)“	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm
DIVER HEIGHT RECOMMENDATION :	over 170cm	over 170cm	over 170cm	over 170cm	over 170cm	over 170cm	over 170cm

       							
REF. NR.	T15079	T15080	T15068	T15071	T15084	T15086	T04231
NAME	H-shape backplate SS 3mm	H-shape backplate ALU 3mm	Standard backplate SS 3 mm MIDI	Standard backplate ALU 3mm MIDI	H-shape MINI backplate SS 3mm	H-shape MINI backplate alu 3mm	Key chain Tecline backplate
WEIGHT	1,50 kg	0,53 kg	1,70 kg	0,60 kg	0,92 kg	0,31 kg	0,01 kg
„DIMENSIONS (height and width max)“	40 cm x 26 cm	40 cm x 26 cm	36 cm x 22 cm	36 cm x 22 cm	32 cm x 20 cm	32 cm x 20 cm	6 cm x 4 cm
DIVER HEIGHT RECOMMENDATION :	over 150cm	over 160cm	from 150cm to 170cm	from 150cm to 170cm	below 160cm	below 160cm	

Un elenco dettagliato dei parametri delle piastre è disponibile su www.teclinediving.eu all'indirizzo: <https://katalog.tecline.com.pl/en/img/4522/ss-backlate-3-mm-2-1kg.jpg>

Un'imbracatura con piastra predisposta per l'immersione con bombola singola richiede l'utilizzo di un compensatore di assetto opportunamente selezionato. La scelta e i parametri dei compensatori sono descritti nel manuale utente separato Scubatech / Tecline del compensatore di assetto. Prima di collegare l'imbracatura con piastra alla bombola, occorre montarvi il compensatore di assetto scelto. Il montaggio avviene avvitandolo tra l'adattatore e la piastra tramite 2 viti con dadi e rondelle. Per evitare di danneggiare il compensatore e per ottenere un collegamento rigido di tutti gli elementi, si raccomanda che questa operazione sia eseguita da un rivenditore autorizzato o da un tecnico di assistenza Scubatech / Tecline.

NOTA Si raccomanda che il collegamento dell'imbracatura alla piastra e al compensatore di assetto scelto venga effettuato da un rivenditore autorizzato o da un tecnico di assistenza Scubatech / Tecline. Questa soluzione garantisce un collegamento corretto e rigido di tutti gli elementi del set, il che assicura una posizione stabile della bombola sulla schiena del subacqueo.

Esempio di componenti per un sistema di immersione a bombola singola



1. Imbracatura, modello Comfort
2. Piastra in acciaio inossidabile da 3mm
3. Adattatore per bombola singola
4. Cinghie di fissaggio della bombola al set
5. Compensatore di assetto
6. Tasche portazavorra opzionali

Come si evince dalla panoramica a pagina 6, per il subacqueo con bombola singola sono disponibili imbracature con piastre in acciaio inossidabile da 3 e 6mm, piastre in alluminio da 3mm e piastre in fibra di carbonio. I subacquei più bassi e di corporatura minuta possono utilizzare le piastre di taglia media "MIDI", disponibili in acciaio inossidabile e alluminio.

ADATTATORE PER BOMBOLA SINGOLA Per tutte le piastre sopra indicate è necessario un adattatore per bombola singola (vedere il punto 3 a pagina 7), indipendentemente dall'imbracatura scelta. L'adattatore deve essere realizzato nello stesso materiale della piastra selezionata.

Fanno eccezione tutte le imbracature con piastre modello 'H', che presentano una struttura predisposta per fissare la bombola direttamente alla piastra. Per le piastre di tipo 'H' non si utilizzano adattatori per stabilizzare le bombole singole.

I subacquei che utilizzano l'imbracatura con piastra per immersioni con bibombola non usano adattatori. Il montaggio del set non richiede cinghie di fissaggio della bombola. Si effettua inserendo i fori di montaggio del compensatore di assetto scelto sui bulloni del bibombola (la distanza tra i bulloni è standardizzata e pari a 28cm/11 pollici); la piastra con l'imbracatura viene inserita sugli stessi bulloni e infine il tutto viene serrato con dadi ad alette.

AVVERTENZA Il metodo di montaggio di un'imbracatura con piastra e compensatore di assetto su un bibombola richiede una formazione specifica tramite un adeguato corso di immersione con bibombola. Tale corso deve essere tenuto da un istruttore esperto di immersione tecnica. Le informazioni sopra riportate devono essere considerate puramente indicative. Il mancato collegamento corretto dell'imbracatura alla piastra, al compensatore di assetto e al bibombola può causare la perdita di stabilità in acqua e, in ultima analisi, la perdita della salute o della vita.

NOTA Per l'immersione con bibombola, non utilizzare imbracature con piastre "H".

Di seguito alcuni esempi di imbracature con piastra combinate in set di immersione completi per configurazioni a bombola singola e a bibombola



Configurazione a bombola singola



Configurazione a bibombola

5. Regolazione

La corretta regolazione dell'imbracatura con piastra sul corpo del subacqueo garantisce un elevato comfort e sicurezza durante ogni immersione. Deve inoltre consentire di indossare e togliere facilmente l'intero set collegato alla piastra.

Un'imbracatura correttamente regolata deve far sì che il subacqueo, insieme alla piastra e alla/e bombola/e, formi un unico corpo che si muove in modo unitario e simultaneo.

Regolazione di un'imbracatura DIR

Imbracatura DIR



Un'imbracatura DIR deve essere regolata individualmente sul corpo della singola persona. Il processo di regolazione comprende la regolazione degli spallacci, del cinghietto inguinale e della cintura addominale.



1. spallacci 2. cintura addominale 3. cinghietto inguinale

NOTA La regolazione dell'imbracatura DIR deve essere effettuata indossando la muta sottostante più spessa in uso per la muta stagna, oppure la muta in neoprene più spessa in uso.

Fase 1 Regolazione preliminare della lunghezza degli spallacci. Iniziare la regolazione dell'imbracatura DIR posizionando il bordo inferiore della piastra sulla schiena, all'altezza dei fianchi. Ciò si ottiene allungando/accorciando gli spallacci. La regolazione avviene tramite i 2 trigliders posti sul retro della piastra, nella parte inferiore della stessa.



1. Trigliders
2. Spallaccio
3. Cintura addominale

La cintura addominale è un prolungamento dello spallaccio. Dispone di una lunghezza di riserva sufficiente ad aumentare liberamente la lunghezza dello spallaccio. La regolazione risulta più agevole spostando il triglider di alcuni centimetri rispetto alla piastra. La regolazione va effettuata sia sullo spallaccio destro sia su quello sinistro.

Fase 2 Regolazione della lunghezza del cinghietto inguinale. La lunghezza del cinghietto inguinale è fondamentale per la stabilità della bombola/del set di bombole sulla schiena del subacqueo. Un cinghietto inguinale troppo lungo può causare lo spostamento della bombola verso la testa del subacqueo durante l'immersione. La lunghezza del cinghietto inguinale va scelta in modo che sia il più corta possibile, ma comunque sufficiente a consentire una libera manovrabilità durante la vestizione dell'attrezzatura. Il cinghietto inguinale viene fatto passare attraverso il foro al centro della piastra, nella parte inferiore; la sua lunghezza si regola allungandolo/accorciandolo tramite il triglider fissato sul retro del cinghietto inguinale (a questo triglider è agganciato anche un D-ring di trasporto).



Triglider (con D-ring) per la regolazione della lunghezza del cinghietto inguinale
Dopo aver determinato inizialmente la lunghezza del cinghietto inguinale, agganciarlo insieme alla cintura addominale e valutarne la lunghezza. Con la lunghezza corretta, la cintura addominale collegata al cinghietto inguinale deve formare una "Y"



Cinghietto inguinale troppo lungo



Cinghietto inguinale troppo corto



Lunghezza corretta del cinghietto inguinale

AVVERTENZA Un cinghietto inguinale troppo lungo può causare lo spostamento della bombola verso la testa del subacqueo, alterandone il baricentro e causando una perdita di stabilità nella posizione subacquea. Un cinghietto inguinale troppo lungo impedisce inoltre al subacqueo di assumere una posizione comoda ed elevata in superficie. Un cinghietto inguinale mal regolato può dar luogo a una situazione pericolosa e mettere a rischio il subacqueo.

Fase 3 Regolazione finale degli spallacci. Una volta stabilita la lunghezza corretta del cinghietto inguinale (allineamento a "Y" con la cintura addominale), occorre determinare la lunghezza finale degli spallacci. Per fare ciò, sollevare le braccia ben al di sopra della testa e inclinarsi leggermente all'indietro. Al termine di questo movimento gli spallacci dovrebbero risultare leggermente tesi. Per regolarne con precisione la lunghezza, seguire i passaggi indicati nella "Fase 1".



Prova per la corretta lunghezza degli spallacci

Fase 4 Infilare la cintura attraverso la fibbia di fissaggio dell'imbracatura. Durante l'intero processo di regolazione dell'imbracatura, la fibbia sulla cintura addominale può essere applicata "temporaneamente". Dopo aver completato i passaggi da 1 a 3, occorre verificare il corretto passaggio della cintura addominale attraverso la fibbia e correggerlo se necessario. La fibbia della cintura dell'imbracatura può essere montata sia sul lato destro sia sul lato sinistro del cinghietto inguinale. La fibbia della cintura addominale non deve essere chiusa sotto il cinghietto inguinale.

Cintura infilata nella fibbia di fissaggio dell'imbracatura Esempio di posizione corretta della fibbia dell'imbracatura
Fase 5 Adattamento rapido dell'imbracatura DIR a una muta sottile in neoprene. Se tutti i passaggi descritti dalla Fase 1 alla Fase 4 sono stati eseguiti con attenzione, la modifica della lunghezza dell'imbracatura (accorciandola in modo uniforme) avviene con un unico movimento, che consiste nell'accorciare rapidamente la cintura addominale aprendo la fibbia, recuperando il gioco all'estremità libera della cintura e richiudendo la fibbia della cintura addominale. Questa operazione tira il cinghietto



inguinale e gli spallacci contemporaneamente. L'intera imbracatura resterà perfettamente aderente al corpo del subacqueo. La prova e le eventuali regolazioni possono essere effettuate indossando una muta sottile, seguendo le indicazioni fornite nella 'Fase 3'. Fase 6 Posizione dei D-ring e operazioni finali. Le imbracature DIR Scubatech / Tecline sono dotate di 5 D-ring. La loro posizione è strettamente legata alla loro funzione, e può variare a seconda delle diverse organizzazioni didattiche subacquee. Lo scopo e la posizione dei D-ring devono essere discussi con un istruttore subacqueo esperto prima dell'immersione. Le imbracature sono inoltre dotate di un triglider elastico (bungee) utilizzato per stabilizzare la posizione del tubo corrugato dell'erogatore di gonfiaggio del compensatore di assetto. La posizione di questo triglider non deve impedire il sollevamento libero dell'erogatore per scaricare il gas dal compensatore di assetto. Prima dell'immersione, verificare ed eventualmente modificare la posizione di questo elemento.

1. D-ring destro 2. D-ring sinistro al petto 3. D-ring al fianco 4. D-ring anteriore sul cinghietto inguinale 5. D-ring posteriore sul cinghietto inguinale 6. Stabilizzatore dell'erogatore di gonfiaggio

Una volta completate le prove per la corretta regolazione dell'imbracatura e verificato il corretto passaggio della cintura addominale attraverso la fibbia dell'imbracatura, si raccomanda che,



sotto la supervisione di un istruttore subacqueo esperto, vengano effettuate diverse immersioni per verificare tutte le regolazioni. Solo a questo punto è possibile tagliare la fettuccia in eccesso rimasta dopo la regolazione. Dopo aver tagliato le cinghie in eccesso, l'area tagliata deve essere sigillata a caldo (ad esempio utilizzando la punta calda di un saldatore).

NOTA Prima dell'immersione, lo scopo e la posizione dei D-ring devono essere discussi con un istruttore subacqueo esperto. Le differenze possono derivare dai diversi requisiti utilizzati dalle varie organizzazioni didattiche subacquee.

Regolazione delle imbracature Comfort, QR e DIR regolabili. Tutte queste imbracature dispongono di spallacci a regolazione continua. Le imbracature QR utilizzano fibbie a sgancio rapido aggiuntive su entrambi gli spallacci. A parte la regolazione degli spallacci, gli altri processi di regolazione di questi modelli sono identici a quelli delle imbracature DIR.



Imbracatura QR



Imbracatura DIR regolabile



Imbracatura Comfort in abbinamento a piastra "H" in alluminio

Fase 1 Regolazione preliminare della lunghezza degli spallacci. L'accorciamento e l'allungamento degli spallacci sulle imbracature a regolazione continua possono essere effettuati in qualsiasi condizione, anche sott'acqua. Prima della prima immersione, la corretta regolazione deve essere verificata "a secco".

Si inizia la regolazione posizionando il bordo inferiore della piastra sulla schiena all'altezza dei fianchi. Ciò si ottiene allungando/accorciando gli spallacci in modo che la piastra si trovi nella posizione corretta.

Accorciare lo spallaccio tirando verso il basso e leggermente all'indietro il D-ring più basso.





Lo spallaccio si allunga tirando verso l'alto e leggermente in avanti il primo D-ring (contando dal basso) fissato all'imbracatura.

Una volta stabilita la posizione corretta della piastra, procedere con la regolazione del cinghietto inguinale e seguire gli altri passaggi descritti alle pagine:

Fase 2 - seguire la descrizione a pagina 11

Fase 3 - seguire la descrizione a pagina 13

Fase 4 - seguire la descrizione a pagina 14

Fase 5 - seguire la descrizione a pagina 14

Fase 6 - seguire la descrizione a pagina 15, tenendo conto della posizione leggermente diversa dei D-ring nell'imbracatura Comfort rispetto all'imbracatura DIR, come illustrato nella figura sottostante.

1. D-ring destro
2. D-ring sinistro al petto
3. D-ring destro per allentare lo spallaccio
4. D-ring sinistro per allentare lo spallaccio
5. D-ring destro per stringere lo spallaccio
6. D-ring sinistro per stringere lo spallaccio
7. D-ring al fianco
8. D-ring anteriore sul cinghietto inguinale
9. D-ring posteriore sul cinghietto inguinale





Per aumentare il comfort d'uso, le imbracature Comfort dispongono di una cinghia toracica aggiuntiva, che riduce il movimento del set sulla schiena del subacqueo nel caso di persone di corporatura minuta. Questa soluzione è particolarmente utile quando si utilizzano piastre di taglia MIDI e MINI impiegate per l'addestramento dei bambini.

Cinghia toracica aggiuntiva nell'imbracatura Comfort MINI

Una volta completate le prove per la corretta regolazione dell'imbracatura e verificato il corretto passaggio della cintura addominale attraverso la fibbia dell'imbracatura, si raccomanda di effettuare diverse immersioni sotto la supervisione di un istruttore subacqueo esperto per verificare tutte le regolazioni. Solo a questo punto è possibile tagliare la fettuccia in eccesso rimasta dopo la regolazione. Dopo aver tagliato le cinghie in eccesso, l'area tagliata deve essere sigillata a caldo (ad esempio con la punta calda di un saldatore).

NOTA Prima dell'immersione, lo scopo e la posizione dei D-ring devono essere discussi con un istruttore subacqueo esperto. Le differenze possono derivare dai diversi requisiti utilizzati dalle varie organizzazioni didattiche subacquee.

AVVERTENZA Tutte le imbracature Scubatech / Tecline con piastra sono dotate di cinghie doppie per il fissaggio della bombola al set. Il modo corretto di infilare le cinghie attraverso le fibbie richiede un addestramento sotto la guida di un istruttore subacqueo esperto. Un errato passaggio delle cinghie attraverso le fibbie o il mancato fissaggio della bombola possono causare la fuoriuscita della bombola dalle cinghie sott'acqua e la conseguente fuoriuscita dell'erogatore dalla bocca del subacqueo. Le conseguenze possono essere la perdita della salute o della vita

NOTA Se si sta sostituendo un'imbracatura, o se si è acquistata un'imbracatura che richiede il montaggio, contattare un Consulente Autorizzato per l'Attrezzatura Tecline o un tecnico di assistenza Tecline per un montaggio sicuro. I video pubblicati sul canale Tecline Academy possono essere utili a questo scopo: <https://www.youtube.com/watch?v=7oLBNOZgfsY&t=214s> .

6. Preparazione all'uso

Prima di ogni immersione è necessario verificare le condizioni tecniche dell'imbracatura del compensatore di assetto. Anche se si è già immersi con questa imbracatura del compensatore di assetto nella stessa giornata, verificare la correttezza del suo montaggio prima di iniziare un'altra immersione nello stesso giorno. Il mancato svolgimento periodico di questo controllo da parte dell'utilizzatore può dar luogo a una situazione a rischio di incidente e, di conseguenza, alla perdita della salute o della vita.

Per preparare correttamente all'uso l'imbracatura del compensatore di assetto, è necessario eseguire i seguenti passaggi:

- controllare visivamente che nessun componente dell'imbracatura del compensatore di assetto sia danneggiato, prestando particolare attenzione alle condizioni della fettuccia e delle fibbie,
- assicurarsi che l'imbracatura e il compensatore di assetto siano collegati saldamente.

7. Gestione post-immersione, manutenzione e conservazione

Al termine dell'immersione è necessario:

- scollegare la bombola dalle cinghie del compensatore di assetto,
- separare il compensatore di assetto dall'imbracatura nel caso di set a doppia bombola,
- sciacquare esternamente l'imbracatura del compensatore di assetto con acqua dolce pulita. Questa operazione è particolarmente importante dopo immersioni in acqua salata o clorata.

Conservazione

- l'imbracatura del compensatore di assetto può essere conservata appesa o in posizione distesa,
- sia durante la conservazione sia durante l'uso, l'imbracatura del compensatore di assetto deve essere protetta da danni meccanici, in particolare da urti e tagli,
- l'imbracatura del compensatore di assetto deve essere conservata in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e non esposto alla luce solare diretta o a prodotti chimici,
- proteggere l'imbracatura del compensatore di assetto dai vapori di benzina, oli, alcol e altri prodotti chimici,

Manutenzione

- dopo l'immersione, l'imbracatura del compensatore di assetto deve essere sciacquata con acqua dolce pulita secondo la procedura sopra descritta,
- per le riparazioni e la manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali,
- dopo un periodo prolungato di uso intensivo, si raccomanda di eseguire un'ispezione e una manutenzione dell'imbracatura del compensatore di assetto.

IMPORTANTE È indispensabile che l'assistenza e le riparazioni siano eseguite dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato da Scubatech / Tecline. Non sono consentite riparazioni o modifiche all'imbracatura del compensatore di assetto effettuate da persone non autorizzate a farlo.

8. Garanzia Quando si presenta una richiesta di garanzia, esibire sempre la prova d'acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato. Scubatech / Tecline garantisce all'acquirente originale che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e di lavorazione, a condizione che vengano seguite le raccomandazioni per l'uso e la manutenzione entro i limiti di seguito indicati. La garanzia non si applica in caso di uso improprio o modifica del prodotto. L'ambito della garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, a discrezione di Scubatech / Tecline.

IMPORTANTE

La riparazione autonoma comporta la perdita della garanzia e può causare la perdita della vita o della salute.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Modelli di imbracatura per compensatore di assetto: Comfort con piastra SS da 3mm; Comfort con piastra SS da 6mm; Comfort con piastra SS midi da 3mm; Comfort con piastra ALU mini H da 3mm; Comfort con piastra ALU H da 3mm; Comfort ECO con piastra SS da 3mm; DIR con piastra SS da 6mm, regolabile, fettuccia rigida; DIR con piastra in Carbonio da 3mm, fettuccia morbida; DIR con piastra ALU midi da 3mm; DIR con piastra ALU mini H da 3mm; QR con piastra ALU da 3mm

SCUBATECH Sp. z o.o. fornisce al primo proprietario una garanzia di 2 anni per il corretto funzionamento dell'imbracatura del compensatore di assetto. Affinché il presente certificato di garanzia sia valido devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il proprietario è la persona registrata sul certificato di garanzia,
- devono essere seguite le raccomandazioni per l'uso, il funzionamento e la manutenzione dell'imbracatura del compensatore di assetto.

IMPORTANTE La garanzia decade qualora vengano effettuate riparazioni o modifiche da parte di persone non autorizzate all'assistenza delle attrezzature Scubatech / Tecline, così come in caso di uso improprio del prodotto e di danni meccanici.

Nome del proprietario

Indirizzo

Modello

.....

Data di vendita, timbro e firma del rivenditore

9. Dati del produttore

SCUBATECH Sp. z o.o.
Lubieszynska 2
72-006 Mierzyn
Tel./fax: 00 48 914 530 017
e-mail: scubatech@scubatech.pl

10. Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....